

Inkoppling av Microbrytare för strömstängning / styrningar

Inkoppling är ett krav enligt SBF508

FirePress levererar alltid 2st 2-poolig microbrytare med systemet. Brytaren sitter monterad i huvudskåpet/aktiveringsskåpet. Detta är vår entreprenadgräns. Kablage lämnas i sling, tillsammans med kopplingsschema, för annan/elektriker att koppla in.

Testa/avprova funktion efter inkoppling

Kontakta FirePress för hjälp att testa av funktionen. Tel. 08-7020115

